

SWK 2000

FILTER

SWK 2000 serie

Instructies voor het reinigen van het filterelement

Het unieke voordeel van het SWK2000 filter is de mogelijkheid van het reinigen van het filterelement. Dit bespaart u filterelement kosten. Normaal gesproken kan het filterelement van het SWK2000 filter vijf maal gereinigd worden alvorens het te vervangen.

- A - bout
- B - filterdeksel
- C - ontluchtingschroef
- D - filterhuis
- E - bowl flens
- F - bowl
- G - aftapkraan
- H - hendel aftapkraan



Stap 1 Stop motor en sluit afsluiter in brandstoftoevoer.



Stap 2 Draai ontluchtingschroef open. Hierdoor wordt vacuüm in filter opgeheven waardoor water en vuil deeltjes uit filter naar beneden zakken.



Stap 3: Gun water en vuildeeltjes de tijd om naar beneden in de bowl te zakken.



Stap 4 Open aftapkraan door hendel in te drukken en te draaien.



Stap 5 Tap water en vuil af wat zich in de bowl verzamelt heeft.



Stap 6 Sluit aftapkraan. Laat water/vuil opnieuw settelen. Als filterelement vervuilt is komt er nog meer vuil/water naar beneden wat zich verzamelt in de bowl.



Stap 7 Indien nodig stap 5 en 6 herhalen.

Open de afsluiter in brandstoftoevoer

Stap 8 Vul filter met brandstof. Ontluchtingschroef dicht draaien. Motor ontluichten/starten. Controleren op lekkages.



ABS Filtertechniek
Drempt
Telefoon 0313 618890



Internet www.absfiltertechniek.nl
E-mail info@absfiltertechniek.nl
Fax 0842 269615